



歯が崩れ、顔面が変わり、帽子が消える
コミカルな楽しいゲームノ アップライトタイプ

monkey magic

モンキーマジック




Nintendo



歯が崩れ、顔面が変わり、帽子が消える
コミカルな楽しいゲーム！ アップライトタイプ

Monkey Magic

モンキーマジック



トッパスコア

電源を切るまでのトッパスコアを表示します。

スコア

左1プレイヤー、右2プレイヤー、6ケタまで表示します。

帽子ブロック (1ブロック70点)

ボールが当たると消えていきます。帽子の上部に当たるとボールスピードが変化します。

目 (ボールが当たると30点・両目が開いた時200点)

ボールが当たるとに開いたり閉じたりします。両目を開けた時、あごが出てボールを反射させます。

耳 (反射板)

ボールが当たった時は反射します。

鼻 (ボールが通るごとに50点)

スピナーの役割をし、ボールスピードが変化します。

顔 (矢印ブロックの表示回数で得点が決定します)

ボールが通過する時、緑色に変化します。全面変わると帽子の部分へと進みます。

あご (1ブロックごとに10点)

あごが下ってから当たることになります。全部消えるとボールは顔の部分へと進みます。

あご (反射板)

傾けカの矢印が鼻に触れた時、一段下り、口をあけたことになります。

ハンディブロック (反射板)

面数がふえると、画面上に現われ、ボール操作をむずかしくします。

矢印ブロック (ボールが当たると40点)

ボールが当たると上昇していきます。3種類の矢印ブロックのいずれかが、鼻に当たった時ハンディブロックの得点が決められます。矢印3を狙うのが高得点のコツです。

※タイム君がいなくなるまでに、顔の色を全面変えなければ、サブボールが1個なくなります。
全部変えた場合は、残っているタイム君×500点が加算されます。

仕様

寸 法	(幅)680×(奥行)900×(高さ)1700mm
重 量	158kg 消費電力 103W
使用コイン	100円硬貨(1～99枚記憶式)
サー ブ 球	3～6球(調整可能)
電 源 電 圧	単相AC100V 50/60Hz
型式認可済	第95-1744

 株式会社 カフクス

〒577 東京都大田区保2丁目34 番06 787-1881代

任天堂レジャーシステム

本 社 〒931 東京都千代田区神田錦町1-32 TEL 03-25411647
関 西 支 社 〒542 大阪府東区長堀橋第1丁目32 TEL 06-24514155
京 都 支 店 〒605 京都市東山区福地山崎町60 TEL 075-5411611
名古屋支店 〒451 名古屋市中区西下町29番地 TEL 052-5611605
岡山支店 〒700 岡山市東区4丁目4番11号 TEL 0862-5211625
S.S.A. 1